

Informationen zur Sprayhood



Bedienung der Sprayhood (Star Cruiser und Mercedes II)

Bitte geht bei der Bedienung der Sprayhood wie folgt vor

1. An der mittleren Scheibe alle Reißverschlüsse öffnen



2. Die mittlere Scheibe auf die Sprayhood legen



3. Seitliche Befestigungen lösen (Links und Rechts)



4. Sprayhood nach vorne legen.

5. Das Schließen der Sprayhood erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

