

# Informationen zum Wetterschutz



## Bedienung des Wetterschutzes (Starsail und Mercedes II)

Wir haben für die neue Saison einen Wetterschutz angeschafft. Dieser schließt die Lücke zwischen Sprayhood und Bimini.

Bitte geht bei der Bedienung des Wetterschutzes wie folgt vor

### Hinweis:

Alles was gemacht wird **geht** ohne **Kraft**. Also bitte entsprechend handeln bevor man die Reißverschlüsse und Nieten überlastet bzw. beschädigt.

1. **Immer** an der **Sprayhood** mit der **Montage beginnen**. Von innen nach außen die Reißverschlüsse und anschließend die Nieten (Außen) schließen.







2. Dann den Reißverschluss an der Bimini schließen. Hierzu könnt Ihr die Bimini etwas herunterdrücken bzw. heranziehen. Sollte es zu schwer gehen, bitte die Bimini lösen und dann montieren.



3. Wenn der Wetterschutz **entfernt** wird, bitte **erst** an der **Bimini** den Reißverschluss öffnen und anschließend an der Sprayhood.

Ist der **Wetterschutz Feucht bzw. Nass** bitte vor dem **einlagern richtig trocknen**. Zum Beispiel im Salon bzw. im Toilettenraum.

**Das verhindert Schimmelbildung.**

